

# Solereg II VISION *plus*

sorszám	Paraméter	Leírás
	(alapbeállítás)	
0	0	Kollektor védelem ki/be 0/1
1	120	Kollektor védelem induló hőmérséklet 110-150°C (120°C)
2	0	Visszahűtés funkció ki/be 0/1 -csak ha aktív a kollektor védelem
3	40	Tároló hőmérséklet / alapbeállítás 40 °C
4	240	Időkapcsoló beállítás (sec) -alapbeállítás 240 sec.
5	0	Üzemidő/Energiamennyiség mérés át-be-kapcsoló aktív 0/1
6	0	Fagyálló típus (0-10) Táblázat szerint(Glikol types).
7	50	Fagyálló koncentráció beállítás, 0-100% 5%-os lépcsőkkel
8	1	Átfolyásméréshez beállítás 0,5liter-25liter/impulzus javasolt 1 v. 10
9	60	Mérési időintervallum 5 -120sec.
10	0	Időkapcsoló aktív ki/be 0/1
11	1	Tároló elsőbbség beállítás 1-2 ( <b>system</b> függvénye a választhatóság)
12	0	Fagyvédelem ki/be 0/1
13	6	Fagyvédelemre kijelölt érzékelő 1-6 javasolt "6"
14	3	Fagyvédelem bekapcsolási hőmérséklet beállítás(-20°C-- +7°C)
15	0	Fűtés termosztát vagy különbségi szabályzó(0/ki-1/fűtés-2/hűtés-3/diff.)
16	5	Érzékelő beállítás 1-6 javasolt a gyári beállítás (5)
17	0	Konfiguráció( <b>system</b> ) beállítás 0-4

## System

0	1 kollektor 1 tároló
1	1 kollektor 2 tároló / szivattyú-szelep
2	1 kollektor 2 tároló / szivattyú-szivattyú
3	2 kollektor 1 tároló / szivattyú-szelep
4	2 kollektor 1 tároló / szivattyú-szivattyú